


3ブースターを使用する場合の例（当社別売品を接続する場合）


テレビやブルーレイレコーダーなどを複数増設したり、各部屋に分配したりする場合、足りなくなったBS/CS電波を増幅する（補う）ためにブースターを使用します。



便利な機能③ アンテナにブースター(当社別売)を固定することができます

当社指定のブースター(当社別売)は、アンテナ本体の背面に固定することができるので、すっきりとした配線や設置が可能です。

ご注意: 上記指定のブースター(当社別売)以外は背面に固定できません。



※ 本製品と上記ブースターは互いに干渉することがないため、背面に固定して使用することができます。

※ アンテナに装着後、増幅部のフタを開けるには、アンテナの受信面を左右いっぱい(60°)傾けて開けてください。


うまく映らないときは

アンテナの方向調整中に映らない場合や、後日、映りが悪くなったり、映らなくなった場合は下記点検をお願いします。

はじめにチェックしてください

- お客さまの地域の偏波が垂直偏波であることを確認してください。(➡5ページ)
- もう一度ケーブルが正しく接続されているか確認してください。(➡11ページ)
- 接触不良がないか確認してください。(心線が曲がったり短くなったりしていませんか?接合の加工は正しいですか?)
- テレビにB-CASカードが正しく入っているか確認してください。(➡テレビの取扱説明書)
- テレビの設定は地上デジタル放送になっているか確認してください。(➡テレビの取扱説明書)
- もう一度テレビの「チャンネル設定(チャンネルスキャン)」を行なってください。(➡5ページ)

診断フローチャート



step 3 アンテナの方向を調整する

方向調整には付属のスパンが必要です。

調整作業は2人以上で行なうことをおすすめします。

① アンテナを電波塔の方向に向けます

5ページ「映るか試してみよう」の3〜4で受信できた方向に向けてください。

② テレビを設定する

テレビまたは地上デジタルチューナーのアンテナレベルの設定画面を表示させてください。詳しくはテレビまたは地上デジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。


③ アンテナレベルの設定画面を見ながら、ご希望のチャンネルの数字ができる限り大きくなるように左右に回転させてアンテナの向きを調整してください。

テレビの「アンテナレベルの設定」の一例



できる限り大きくなるようにアンテナの向きを調整してください。

テレビのメーカーにより値は異なります。



④ アンテナを固定する

方向が決まったら、六角ボルト(M10)をしっかり締め付けて終了です。



⑤ ケーブルの固定方法を再確認して終了です。

同軸ケーブルが風でゆれたりしないように最終確認をしてください。➡11ページ参照

仕様


■規格特性

品名	平面アンテナ
型番	UAH201V / UAH201V(B)
受信周波数 (MHz)	470~710(ch.13~52)
偏波面	垂直専用
インピーダンス (Ω)	75(F形)
利得 (dB)	7.5~9.6
V S W R	2.5以下
前後比 (dB)	9~18
半値幅 (°)	76~104
耐風速 (m/s)	50(注1)
使用温度範囲 (°C)	-20~+50
適合マスト径 (mm)	マスト:φ22~49 角柱:30×30~45×45 ステンレスバンド(市販品)使用時:φ49以上
方位角調整範囲 (°)	±60(壁面取付時)
寸法 (mm)	626(H)×252(W)×123(D) (壁面取付時、受信面0°の場合)
質量 (kg)	2.4(アンテナ本体2.0)

(注1)耐風速は破壊風速(アンテナに風圧を加えている間アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速)です。

仕様は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

■外形寸法図



※1 φ49mmのアンテナマスト取付時、受信面0°の場合

保証書

型番		無料修理規定	
UAH201V / UAH201V(B)		1. 本保証書は、お買い上げから下記保証期間内に故障した場合、無料修理規定により、当社が責任をもって無料修理を行なうことをお約束するものです。(消耗品は除く)したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。	
ご注文・店名		2. 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な場合は、お買い求めの販売店、当社営業所またはカスタマーセンターにお問い合わせください。なお、商品を直接当社へ送付した場合の送料などはお客様の自己負担とさせていただきます。	
電話()		3. 保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたしますのでお申し付けください。	
お名前		4. 次のような場合には保証期間内でも有料修理となります。	
お住所		①ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。	
お買上年月日		②お買上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷。	
保証期間		③火災、地震、洪水、洪水・津波などの水害、暴風、その他の天災地災、戦争・暴動による破壊行為、公害、塩害、ガス害、ねずみや害虫、鳥など動物の行為による損傷、指定以外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障および損傷。	
お買上日から		④塗装の色あせなどの経年劣化や、使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の現象。	
1年間		⑤前述以外(例えば雷害、給電への悪影響など)に使用された場合の故障および損傷。	
年 月 日		⑥本保証書を提示・添付されていない場合。	
1年間		⑦本保証書にお買上げ年月日、お客様名、お買い求めの販売店の記入のない場合、または文字を書き換えられた場合。	

※本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管ください。

カスタマーセンター 0570-033-083

土・日・祝日もご利用ください!

DXアンテナ株式会社

受付時間 9:30~17:00 (夏季・年末年始休暇は除く)

一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合: 050-3818-9016

ホームページアドレス https://www.dxantenna.co.jp/